



NAPOMENA: Tačke označavaju gde se trenutno nalazimo u meniju, a ne decimalu podatka.
Ukoliko su tasteri neaktivni više od 10 sekundi prikaz na displeju se automatski vraća na početno stanje, odnosno na prikaz podešene snage.